

Порядок снятия многоразового защитного комбинезона

1. Комплект можно снимать в специально выделенном помещении либо там же, где проводились манипуляции, после полного обеззараживания комнаты.
2. В помещении должны быть предусмотрены маркированные емкости для отходов класса В для обеззараживания комбинезона, перчаток, полотенца и шлем-маски. Для этого ёмкости заполняются 3% раствором хлорамина или 6% раствором перекиси водорода с 0,5% добавкой ПАВ.
3. Помойте руки в перчатках в 3% растворе хлорамина.
4. Снимите верхние перчатки и положите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
5. Медленно снимите полотенце и положите его в емкость с дезинфицирующим раствором.
6. Обработайте руки.
7. Снимите бахилы, развязав завязки. Погрузите их в емкость с дезинфицирующим раствором.
8. Обработайте руки.
9. Расстегните текстильную застежку на комбинезоне.
10. Снимите рукава комбинезона.
11. Снимите перчатки с подрукавниками комбинезона.
12. Снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри. Не расправляя, погрузите комбинезон в емкость с дезинфицирующим раствором.
13. Обработайте руки.
14. Снимите защитную оболочку шлема, развязав стягивающую ленту по горловине.
15. Снимите полумаску, оттягивая ее двумя руками последовательно вперед, вверх и назад.
16. Открутите фильтр от маски.
17. Полумаску погрузите в дезинфицирующий раствор, фильтр поместите в мешок.
18. Снимите вторую пару перчаток, выворачивая их наизнанку.
19. Примите душ и наденьте чистую одежду.